

Подробности обработки искусственной кожи смотрите в соответствующем разделе сайта.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная кожа.

А также вам необходимо: подкладка; одна разъемная застежка - молния; 2 молнии для карманов; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом обтачек горловины и нижней обтачки спинки соответственно.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки — 2 детали
6. Стойка – 2 детали



7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Обтачка спинки — 1 детали
12. Обтачка полочки — 2 детали
13. Подзор - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина большая — 2 детали
8. Мешковина малая — 2 детали

1. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.

2. Настрочить долевок на большую мешковину кармана. наметить место расположения кармана на полочке. Уточнить линию входа в карман. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1.5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец кармана с изнанки. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. застёжку-молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию, отгибая подкладку. Стачать края подкладки.

3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную

строчку на 0.5 см от шва. Притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

5. Стачать шов на нижней части рукава. Припуск заутюжить к спинке. Проложить отделочную строчку на 0.5 см. От шва. Втачать верхнюю часть рукава в нижнюю. Припуски рассечь и заутюжить на нижнюю часть. Проложить отделочную строчку на 0.5 см. От шва. Втачать рукава в жакет. пришить подплечники.

6. Втачать внешнюю стойку в горловину жакета. Припуски разутюжить.

7. Втачать застежку-молнию.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Стачать швы нижних обтачек. Припуски разутюжить. Притачать обтачки к подкладке. Втачать внутреннюю стойку в горловину. Припуск разутюжить.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и по стойке. Обтачать низ изделия. Притачать подкладку к низу рукава. Прикрепить верхний срез нижней обтачки к швам верха. Скрепить между собой припуски швов втачивания стоек. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

10. Проложить две отделочные параллельные строчки вдоль борта и по низу. На 0.2 и 0.5 от края. Проложить отделочную строчку по стойке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

