

Рекомендации по выбору ткани: ткани из шелковых или смешанных волокон.

Вам необходимо: ткань дюшес; креп – жоржет для отделки; разъемная застежка – молния; эластичная тесьма; крючки и петли.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть переда - 2 детали
4. Средняя часть переда - 1 деталь со сгибом

Из отделки:

5. Вставка переда – 2 детали
6. Левая оборка – 2 детали
7. Правая оборка – 1 деталь со сгибом
8. Бретель - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Стачать правый боковой шов.
2. Стачать между собой детали вставок. Притачать вставку к переду, рассекая припуски боковых частей переда в уголках наискосок.
3. Обметать продольные срезы обеих оборок и короткие стороны левых оборок. Заутюжить припуски на изнанку и настроить. Притачать оборки к вырезам для ног между метками, присобрав их до нужной длины.
4. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на левом боковом шве. Подложить под них молнию и притачать.



-
5. Припуски по верхнему шву заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить по верху комбидреса на 1.0 см, а по верху вставки в край. Присобрать середину вставки, подложить с изнаночной стороны под собранное место полоску ткани и притачать с лицевой стороны вплотную с обеих сторон среднего шва вставки.
 6. Стачать нижний шаговый шов, припуск разутюжить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.
 7. Пришить дополнительно крючки и петли выше молнии.
 8. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди к швам притачивания вставки, комбидресс примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их сзади к рельефным швам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

