

Вам необходимо: батист.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или хлопчатобумажные ткани.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Нагрудный карман - 1 деталь
3. Полочка, цельнокроенная с подбортом - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
5. Пояс - 1 деталь
6. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Цельнокроеную обтачку верха кармана отогнуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана также отогнуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить вдоль обтачки, наколоть на полочку и настроить на 0. 1 см.
2. Стачать боковые, плечевые швы и швы рукавов. Припуски разутюжить.
3. Стачать плечевые швы на обтачке и подбортах. Швы рузутюжить.
4. Подборта перегнуть на лицевую сторону по линии полузаноса, сложить обтачку с горловиной и обтачать борта и горловину спинки. Шов подрезать, отогнуть подборта и обтачку на изнанку, выметать и приутюжить.
5. Втачать рукава в проймы.
6. Подгибку низа изделия и рукавов отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и настроить.



7. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на 0.1 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

