

Рекомендации по выбору ткани: легкие драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: шелковый креп шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; отделочная тесьма со стразами; 1 застежка-молния.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель - 1 деталь
2. Верхняя часть переда - 1 деталь
3. Средняя часть переда - 1 деталь
4. Нижняя часть переда - 1 деталь
5. Боковая часть переда - 1 деталь
6. Правая часть спинки – 1 деталь
7. Левая часть спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

5. Боковая часть переда - 1 деталь
6. Правая часть спинки – 1 деталь
7. Левая часть спинки – 1 деталь

Также выкроить перед без швов, для чего склеить бумажные выкройки верхней, средней и боковой частей переда, при этом у проймы образуется вытачка.

Детали из подкладочной ткани выкраивать в зеркальном отображении к деталям из основной ткани!

Из клеевой: укрепить полосками из клеевой прокладки шириной 2 см срезы горловины и пройм деталей кроя из подкладочной ткани.

#### Описание работы:



1. Стачать верхнюю, среднюю и нижнюю детали переда, обращая внимание на контрольные метки. Притачать боковую часть, оставляя открытым разрез.
2. Стачать вытачки на спинке, средний шов спинки, оставляя не стачанным разрез под застежку – молнию. Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию. Застежку-Молнию приметать под края разреза так, чтобы зубчики не были видны, и притачать.
3. Стачать боковые швы.
4. На деталях из подкладочной ткани стачать вытачки и швы. Оставляя не стачанным плечевой шов. Припуски по плечевым срезам заутюжить на изнанку.
5. Сложить покладку с основным платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать по проймам и горловине, начиная и заканчивая строчку у линии плечевого шва. Подкладку отогнуть и настрочить на припуск шва обтачивания, приутюжить. Припуски на разрез под застежку на подкладке подогнуть и пришить к тесьме застежки – молнии.
6. Стачать плечевой шов на платье. На подкладке плечевой шов сшить вручную.
7. По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы она была короче основного платья на 1 см. Вдоль одного из краев разреза отвернуть подкладку на лицевую сторону, сложить с платьем лицевыми сторонами и приколоть вдоль края разреза. Припуск на подгиб низа платья отогнуть на лицевую сторону и приколоть вдоль края разреза поверх подкладки. Притачать подкладку. Припуск на подгиб низа платья и подкладку отогнуть на изнанку и приутюжить. Другой край разреза обтачать подкладкой и подгибкой точно также. Припуск на подгиб низа платья пришить потайными стежками.
8. Бретель сложить вдоль посередине и вытачать до ширины 0.5 см. Передний конец бретели пришить над рельефом полочки. Платье одеть, отрегулировать длину бретели и пришить задний конец под край декольте спинки.
9. Отделочную тесьму нашить на бретель, рельеф до разреза, на швы переда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

