

Stoffempfehlung: Leichte, fließende Stoffe aus, Seide oder Mischgewebe

Zubehör: Seide, Vlieseline, Reißverschluß

### Zuschnitt:

1. Vorderteil 1x
2. Rückenteil 2x
3. Vorderer Besatz 1x
4. Rückwärtiger Besatz 2x
5. Drapierung 1x

### Aus Vlieseline

Besätze

### Nähen:

1. Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Die äußeren und inneren Kanten am Drapierteil 1cm nach innen legen und 0,1cm breit absteppen. Die Nahtzugabe schmal zurückschneiden. Nun noch einmal knapp nach innen wenden und in der Naht absteppen.
3. Rückwärtige Mittelnaht zwischen Reißverschluß- und Schlitzzeichen nähen, versäubern und auseinander bügeln. Die Nahtzugaben am Schlitz und Reißverschluß nach innen bügeln. Abnäher nähen und zur Mitte bügeln.
4. Reißverschluß nahtverdeckt einsetzen. Schlitz knappkantig absteppen.
5. In das Drapierteil an den Markierungen Falten legen und heften. Obere und untere Kante am äußeren Zeichen (siehe Modellkonstruktion) nach innen legen und an den Schulterlinien links auf rechts anheften.
6. Rückenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Schulternähte schließen, dabei das Drapierteil mitfassen.
7. Ausschnittkanten mit den Besätzen versäubern.
8. Saum nach innen bügeln und absteppen.



