

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся ткани из шелковых или смешанных волокон.

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Перед - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины переда - 1 деталь со сгибом
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Драпировка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и переда.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и переда. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом)
2. Внутреннюю и внешнюю стороны драпировки обработать «американкой»: срез подогнуть на изнанку на 1см и настрочить на 1мм от сгиба. Припуск подрезать на 1мм от строчки, подогнуть еще раз как можно уже и настрочить в шов.
3. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию и нижнего разреза. На спинке и передке стачать вытачки и заутюжить их к середине.
4. Под края верхнего разреза подложить застежку-молнию, приметать так, чтобы зубчики не были видны и притачать.
5. На плечевых срезах драпировки заложить складки, внутреннюю и внешнюю стороны подогнуть на изнаночную сторону от крайних меток, наложить их на плечевые срезы спинки изнанкой на лицо и



приметать.

6. Стачать плечевые швы спинки и полочки, складывая их лицевыми сторонами.

7. Стачать между собой соответствующие обтачки. Сложить обтачки с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезам горловины и пройм. Обтачки отогнуть и настроить их на припуски швов на 1-2 мм от строчки. Около застежки свободные концы обтачек подогнуть и пришить к тесьме. Также закрепить обтачки под проймами и на плечевых швах.

8. Низ платья обработать швом вподгибку, нижний разрез отстрочить на 0.75 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

