

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: потайная разъемная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Внимание! надписи на лекалах даны на лицевой стороне.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Правая боковая часть полочки - 1 деталь
5. Левая нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Левая верхняя часть полочки – 1 деталь
7. Воротник – 1 деталь

Описание работы:



1. Стачать рельефные срезы и средний срез спинки. Швы заутюжить к центру и обметать. Средний шов заутюжить на левую сторону и обметать.
2. К центральной части полочки притачать левую и правую боковые части. Припуски обметать и заутюжить к центру.
3. Стачать плечевые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
4. Отрезать косую бейку длиной, равной длине проймы. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Притачать внешний воротник к горловине и верхнему срезу центральной и боковой части. Рассечь припуск у метки «стрелка». Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешнего. Притачать участок внутреннего воротника к верхнему срезу левой нижней части.
6. Стачать верхнюю и нижнюю левые части полочки, вкладывая воротник. Воротник перепустить к центру относительно шва притачивания. Припуск обметать. Стачать левый боковой срез, вкладывая воротник, так же перепущенный на половину ширины. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
7. Обметать правые боковые срезы. Втачать застежку – молнию.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

