

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: сатин шириной 150 см; декоративная ткань с бусинами или с пайетками; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка – молния; 2 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя нижняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
4. Задняя часть бретели – 4 детали
5. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
6. Средняя нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Передняя часть бретели – 4 детали

Из декоративной ткани:

3. Верхняя часть спинки - 2 детали
7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
8. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали

Из подкладки:

3. Верхняя часть спинки - 2 детали
7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
8. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали

Клеевая прокладка: верхняя часть спинки, боковая верхняя часть полочки, средняя верхняя часть полочки, задняя часть бретели, передняя часть бретели.

Описание работы:



Рекомендации по работе с вышитыми тканями.

Рекомендуемая ткань вышита бусинами или пайетками. До стачивания швов отпорите бусины от припусков на швы до линии швов, а у линии швов дополнительно закрепите парой стежков, чтобы они не отпоролась. Перед стачиванием швов на швейную машинку желательно установить специальную лапку для притачивания застежки – молнии, чтобы лапка скользила только по припускам на швы, где бусины уже отпороты. Иначе, можно выполнить швы вручную мелкими плотными стежками «назад иголку», в этом случае отпарывать бусины от припусков на швы не требуется.

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю часть спинки из подкладки, боковую верхнюю часть полочки из подкладки, среднюю верхнюю часть полочки из подкладки, заднюю часть бретели, переднюю часть бретели.
2. Стачать рельефы на верхних частях переда. Верхние части спинки притачать к верхним частям переда.
3. Стачать швы на подкладке. Подкладку сложить с основной деталью лицом к лицу и стачать по срезу выреза переда. Подкладку отогнуть и настроить на припуск шва на 1 мм от шва. Вырез приутюжить, приметать подкладку по срезам к основной детали.
4. Из косой бейки вытачать как можно более узкий рулик. Разрезать его на 2 части и придать каждому отрезку форму петли. Петли приметать к концу левой передней бретели, причем вершины петель должны лежать на бретели, а концы петель на припуске по срезу. Размер петли зависит от диаметра пуговицы.
5. Стачать попарно задние и передние части бретелей. Сложить внешние бретели с верхом платья и притачать по средней верхней части спинки и переда до метки. Сложить внутренние бретели с внешними и стачать по внешней стороне, концу бретели и по внешней стороне до метки. Припуски подрезать, на уголках срезать по диагонали, на закруглениях припуск шва рассечь в нескольких местах перпендикулярно шву, не доходя до него на 1 мм. Бретели вывернуть, выметать. Оставшийся участок внутренней бретели подогнуть внутрь и настроить с лица в шов притачивания. Бретель приутюжить.
6. Правую верхнюю часть переда наложить на левую, совмещая линии середины, сметать по нижнему срезу.
7. Стачать средний срез спинки на нижних частях, оставляя не стачанным сверху участок под молнию. Стачать рельефные швы спинки и переда, оставляя не стачанным разрез на левом переднем рельефе. Стачать боковые швы.
8. Притачать нижнюю часть платья к верхней.
9. Припуски под молнию заутюжить на изнаночную сторону. Притачать застежку – молнию так, чтобы зубчики не были видны, подворачивая верхние кончики тесьмы.

10. Припуск разреза заутюжить на изнаночную сторону. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнанку и подшить потайными стежками.

11. Пришить пуговицы на правую бретель в соответствии с петлями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

