

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам потребуется: крепдешин шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 пуговица; застежка - молния.

Раскрай:

Из основной ткани:

1. Клин - 8 деталей
2. Пояс - 1 деталь

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Стачать все боковые швы юбки, оставляя не стачанным участок для застежки-молнии в правом боковом шве. Припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
3. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припух под застежку. Концы пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить с лицевой стороны в шов притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.
4. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

