

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, потайная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 4 детали
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Кокетка переда - 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь
5. Бочок - 1 деталь
6. Подкладка кармана - 1 деталь
7. Обтачка низа спинки правая – 1 деталь
8. Обтачка низа спинки левая – 1 деталь
9. Обтачка низа переда – 1 деталь



Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда - 1 деталь
3. Обтачка низа спинки правая – 1 деталь
4. Обтачка низа спинки левая – 1 деталь
5. Обтачка низа переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру. Притачать к задним полотнищам внешние кокетки спинки, припуски заутюжить вверх.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.
4. Заложить на переднем полотнище под входом в карман складки (глубины направлены вниз). Наложить мешковину кармана на переднее полотнище и обтачать вход в карман. Отогнуть мешковину на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
5. Наложить переднее полотнище на бочок, скрепить вход в карман и боковые стороны. Стачать нижний и вертикальный срезы мешковины кармана, припуски обметать.
6. Стачать разрез переднего полотнища, припуски обметать. Заложить над разрезом складку, закрепить.
7. Заложить на переднем полотнище оставшиеся складки (глубины направлены вниз). Настрочить их на переднее полотнище согласно техническому рисунку. Притачать внешнюю кокетку переда к переднему полотнищу.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии

0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы внутренней кокетки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки.

10. Стачать боковые срезы нижних обтачек, припуски разутюжить. Обметать верхний срез. Притачать обтачки к припускам шлицы, припуски заутюжить на обтачку, обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить уголки, приутюжить. Подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

