

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна.

Вам необходимо:

Трикотажное полотно шириной 150 см, 2 пуговицы;

Раскрой:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Перед - 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
4. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
5. Бретель – 2 детали со сгибом
6. Обтачка горловины переда – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка проймы – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать трикотажной клеевой прокладкой внутренние половинки бретелей, детали обтачек.
2. Стачать спинку и перед по боковым срезам, припуски разутюжить.
3. Наложить обтачки на вырезы горловины и проймы лицевыми сторонами, притачать. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, подогнуть продольные срезы и настрочить близко к краю.
4. Сложить половинки бретелей лицевыми сторонами, вложить между ними плечевые срезы спинки и стачать по ним. Обтачать фигурные срезы бретелей. Бретели вывернуть, подогнуть свободные продольные срезы и проложить отделочную строчку по краю бретели.
5. Подогнуть короткие срезы переда и настрочить.



-
6. Стачать полотнища по боковым срезам, припуски разутюжить.
 7. Стачать нижние срезы переда и спинки с верхними срезами полотнищ, припуски заутюжить на верх и настроить близко к краю.
 8. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить.
 9. Обметать петли на бретелях, на короткие стороны переда пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

