

Рекомендации по выбору ткани: смесовые костюмные ткани с добавлением эластичных волокон.

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния, 3 пуговицы.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть передней половинки - 2 детали
2. Нижняя левая часть передней половинки - 2 детали
3. Нижняя правая часть передней половинки - 2 детали
4. Задняя половинка - 2 детали
5. Мешковина переднего кармана - 2 детали
6. Задний карман - 2 детали
7. Откосок - 1 деталь
8. Шлевка - 4 детали
9. Пояс - 1 деталь
10. Отрезной бочок, цельнокроенный с мешковиной кармана - 2 детали

Прокладка: пояс.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Мешковины карманов лицом к лицу настроить на входы в карманы. Припуски швов притачивания мешковин обрезать до ширины 0,5 см. Мешковины завернуть на изнаночную сторону. Входы

Отстрочить на расстоянии 0,75 см.



Передние половинки наколоть на отрезные бочки по линиям разметки, приметать к входам сверху и внизу.

Изнутри настроить мешковины на цельнокроеные с бочками мешковины.

3. Отрезные бочки наметать на передние половинки по передним, верхним и боковым срезам.

4. Заутюжить внутренние продольные припуски нижних частей брюк и отстрочить в край. Стачать верхние части с нижними по фигурному срезу. Припуски заутюжить и настроить в край на верхние части.

5. Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не доходя ок. 2 см до линии шагового шва.

6. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить

На изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке.

Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и нижнему коротким срезам.

Настроить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк.

Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

7. Сложить лицом к лицу по одной передней и задней половинке. Стачать боковые швы. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

В один прием стачать задний срез и недостающий участок переднего среза. Припуски разутюжить сверху до начала закруглений.

8. Обтачать шлевки по продольной и одной короткой стороне.

9. Стачать один из продольных срезов пояса с верхним срезом брюк, сложив их лицом к лицу, при этом на левом

Крае разреза оставить выступающим припуск под застежку.

При стачивании вложить между поясом и брюками необтаченные концы шлевок.

Припуски швов притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить лицевой

Стороной внутрь на половину ширины, стачать передние концы.

---

Пояс вывернуть, с лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания.

Настрочить обтаченные концы шлевок на пояс.

10. Нижний край: припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.

11. На правом конце пояса обметать прорезную петлю. На левый пришить пуговицу.

12. Пришить пуговицы на фигурные уголки верхних частей передних половинок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

