

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
6. Подборт правый – 1 деталь
7. Подборт левый – 1 деталь
8. Клапан – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Центральная часть спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой: клапан, подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой клапан, подборта, обтачку горловины спинки, центральные части полочки, срез проймы на полочке и на спинке.
2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачки на полочке, глубину вытачки высечь. Заутюжить вытачку к середине детали и настроить на 0.5 см от шва.
3. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к середине и настроить на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону.
4. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
5. Деталь клапана сложить лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить, обметать необработанный срез, проложить по периметру отделочную строчку. Настроить клапан на правую полочку по разметке.
6. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.
7. Сложить подборта с изделием и обтачать одним швом срезы бортов и горловину. Припуски в уголках подрезать, на закруглениях рассечь, вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить.

Заутюжить низ изделия.

8. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава.

9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

12. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

13. Проложить отделочную строчку вдоль борта, горловины, низа жакета.

14. На правой полочке обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы на левой полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

