

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 5 пуговиц, резиновая тесьма шириной 0.7 см (приблизительная длина резинки указана на лекале рукава).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали



2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта и обтачку горловины спинки.
2. Заложить на воротнике складки. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной наружу. Скрепить воротники между собой.
3. Стачать рельефные срезы на полочке. Швы заутюжить к центральной части и обметать.
4. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы и средний срез спинки. Швы заутюжить к центру и обметать. Средний шов заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
6. Притачать обтачку спинки подбортам. Швы разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
7. Втачать воротник в горловину, вкладывая его между верхом и обтачкой, одновременно обтачивая борта. Уголок борта подогнуть и подшить вручную к рельефным швам полочки.
8. Выправить воротник на лицевую сторону и приутюжить. Обтачку закрепить ручными стежками у среднего шва спинки и плечевых швов. Проложить отделочную строчку вдоль борта.
9. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Дважды подогнуть низ рукава по 1 см. И заутюжить. Между метками вложить резинку и прикрепить поперечными строчками. Настрочить низ рукава. Втачать рукав в пройму. Шов обметать и приутюжить.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

