

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Габардин; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 застежка-молния длиной 55 см.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шерстяные или смешанные ткани

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед - 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Спинка - 2 детали
4. Заднее полотнище - 2 детали

Из подкладочной ткани: детали 1-4.

Из клеевой: приутюжить полосы прокладки шириной по 4 см вдоль срезов горловины и пройм деталей кроя из подкладочной ткани (полосы выкроить по форме срезов и приутюжить, совместив линию середины полосы с размеченной линией шва).

Описание работы:

На верхе платья из основной и подкладочной тканей стачать вытачки и выполнить плечевые швы.

Горловина и проймы. Подкладку сложить с верхом платья лицевыми сторонами, приколоть и притачать к срезам горловины и пройм. Верх платья вывернуть, для чего вытянуть половинки спинки через плечевой туннель вперед. Не прерывая строчку, выполнить боковые швы на платье и подкладке. Припуски швов горловины и пройм подложить под



подкладку и настроить подкладку на припуски близко к шву.

На полотнищах из основной и подкладочной тканей стачать вытачки, выполнить средний задний шов и боковые швы. Верх платья из габардина притачать к юбке из габардина, верх подкладки - к юбке подкладки, при этом припуск по нижнему срезу переда (на верхе платья и верхе подкладки) надсечь по линии середины переда.

Припуски шва заутюжить на верх платья/подкладки.

Застежку-Молнию притачать под края разреза платья так, чтобы зубчики не были видны, не прихватывая при этом подкладку. Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии.

Платье и подкладку подшить так, чтобы подкладка была на ок. 2 см короче платья.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

