

Эта модель содержит готовую схему вышивки.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Тонкий хлопчатобумажный поплин; клеевая прокладка;
6 пуговиц.

Рекомендации по выбору материала: тонкие хлопчатобумажные блузочные ткани.

Раскрой:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник - 2 детали со сгибом
4. Рукав - 2 детали

Прокладка: укрепить клеевой прокладкой цельновыкроенный подборт. Прокладку приутюжить только к одной детали воротника.

Описание работы:

Вышивка: детали полочек выкроить с несколькими большими припусками на швы. С помощью копировальной бумаги перенести вышивку на ткань и выполнить ее. На деталь с уже готовой вышивкой наложить выкройку и уточнить край.

Стачать вытачки. Выполнить боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину.

Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины поверх



воротника. От концов подбортов втачать воротник в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, пришить к нижнему краю блузы и припускам.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1,5 см и настрочить.

Рукава втачать. Каждый рукав припосадить по окату между метками. Для этого по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава проложить по машинной строчке крупным стежком, ткань слегка стянуть на нижнюю нитку. Рукав сложить с изделием лицевыми сторонами и вколоть в пройму сначала только в нижней ее части,

Совместив шов рукава с боковым швом и поперечные метки на передке и рукаве. При этом не припосаживать ни пройму, ни рукав! рукав приколоть над плечевым швом блузки, совместив со швом поперечную метку на окате рукава. Затем вколоть рукав в верхнюю часть проймы, слегка и равномерно припосаживая его. Рукав вметать и втачать со

Стороны рукава, начав строчку у шва рукава. Припуски шва обметать вместе. На участке оката заутюжить припуски шва на рукав.

Вдоль борта правой полочки обметать 6 петель, на левую пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

