

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Костюмная шерстяная ткань шириной 150 см - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань в тон шириной 140 см; клеевая прокладка; 4 пуговицы диаметром 20 мм; подплечники.

Рекомендации по выбору материала: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани.

Раскрой:

Из шерсти:

1. Клапан кармана - 2 детали
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка кармана - 4 детали
7. Центральная часть полочки - 2 детали
8. Подборт - 2 детали
9. Верхняя часть рукава - 2 детали
10. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани: соединить центральную и боковую части полочек в одну деталь, заменив рельефы вытачками, деталь подкладки полочки выкроить за вычетом ширины подборов.



Низ рукавов выкроить только с припуском на шов.

Центральную часть спинки выкроить за вычетом ширины обтачки горловины спинки, посередине со сгибом. Направление долевой нити проходит параллельно сгибу ткани, в результате чего образуется складка на свободное облегание глубиной ок. 1 см.

Боковую часть спинки выкроить без изменений.

11. Верхняя часть мешковины кармана - 2 детали

12. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали

13. Клапан кармана - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, клапаны карманов. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Примечание: если вы шьете жакет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, клапаны карманов из основной ткани и обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На полочках стачать и разутюжить рельефные швы, обрезать припуски вдоль входов в карманы.

Входы в карманы сметать скрещенными стежками, точно совмещая края входов.

Стачать боковые швы жакета.

На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами: по одному клапану из основной и подкладочной ткани чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край.

С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке

Вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам

Строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная

рамка,

И приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания.

Маленькие треугольники на концах прореza отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать спинку по средней линии. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки.

Стачать плечевые швы.

Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.

Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть

К срезам бортов и горловины, стачать боковой срез подборта с

Припуском на подгибку низа спинки; обтачать борта подбортами.

С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт, заметать.

Борта отстрочить.

Выполнить "двухшовный рукав" - укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава.

Стачать верхнюю и локтевую части рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону.

Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.

Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку" - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины

И на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки

Аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов.

Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

