

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Костюмная шерстяная ткань шириной 150 см - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань в тон шириной 140 см; 0. 90 м
клеевой прокладки шир. 140 см; 4 пуговицы диаметром 20 мм; подплечники.

Рекомендации по выбору материала: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани.

Раскрой:

Из шерсти:

- спинка - 2 детали
- полочка - 2 детали
- верхняя часть рукава - 2 детали
- нижняя часть рукава - 2 детали
- воротник - 2 детали
- клапан кармана - 2 детали
- рамка кармана - 4 детали
- подборт - 2 детали
- обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из подкладочной ткани: детали полочек выкроить за вычетом ширины подбортов. Низ рукавов выкроить только с припуском на шов. Спинку выкроить за вычетом ширины обтачки горловины спинки, по середине со сгибом. Направление долевой нити проходит параллельно сгибу ткани, в результате



чего образуется складка на свободное облегание глубиной ок. 1 см.

мешковина кармана - 4 детали

клапан кармана - 2 детали

Из клеевой: дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Примечание: если вы шьете жакет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, клапаны карманов и обтачку горловины спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На полочках стачать и разутюжить вытачки, обрезать припуски вдоль входов в карманы.

Входы в карманы сметать скрещенными стежками, точно совмещая края входов.

Стачать боковые швы жакета.

На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами: по одному клапану из основной и подкладочной ткани чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка,

И приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания.

Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

На деталях спинки стачать и разутюжить вытачки.

Стачать спинку по средней линии.

Стачать плечевые швы.

Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить; подшить срез верхнего воротника на вырез горловины.

С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.

Выполнить "двухшовный рукав" - укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава.

Стачать верхнюю и локтевую части рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону.

Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между

Указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.

Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку" - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать спинку подкладки по среднему шву и вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов.

Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

