

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани

Вам необходимо:

Костюмная шерстяная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 5 пуговиц в тон диаметром 20 мм.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Клапан кармана - 4 детали
8. Рамка кармана - 4 детали
9. Обтачка спинки - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

10. Мешковина кармана - 4 детали

Из клеевой: воротник, подборт, клапан, обтачка спинки.

Примечание: если вы шьете сарафан из ткани в клетку, то накальвайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний воротник, клапаны карманов и обтачку спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым



утюгом).

На полочках стачать и разутюжить вытачки, обрезать припуски вдоль входов в карманы на центральных и нижних частях полочек. Входы в карманы сметать скрещенными стежками, точно совмещая края входов.

На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами: клапаны чисто вытачать по боковым и нижним срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной

Около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы обтачек совпали

С линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концу строчки на полочке рассечь наискосок. При этом не повредите обтачки! срезы разрезов заутюжить по направлению

От входов. Обтачки отвернуть через прорез на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания. Маленький треугольник на конце прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней строчки к концам нижней, со стороны бокового шва обтачки стачать. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками, пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам притачивания клапанов и к припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать средний шов спинки, стачать рельефные швы спинки, разутюжить припуски.

Стачать плечевые швы.

Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки спинки и подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами и обтачкой спинки, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, а также проймы; вывернуть и проутюжить; подшить припуски среза верхнего воротника на припуски выреза горловины. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт, воротник и проймы, заметать и приутюжить. По бортам, воротнику и проймам проложить отделочную строчку в край.

Стачать средний шов полочки от низа подборта до низа изделия.

Стачать вместе взятые боковые швы обтачки и сарафана.

Подвернуть припуск на подгибку низа сарафана, отстрочить низ сарафана.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

