

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани типа джинсовых, вельвет

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Хлопчатобумажный вельвет в широкий рубчик; 10 см
клеевой прокладки шир. 140 см,

Застежка-Молния в тон длиной 16 см, 1 пуговица "на ножке"
диаметром 20 мм;

6 пуговиц диаметром 15 мм.

Раскрой:

Основная ткань:

1. Задний накладной карман - 2 детали
2. Передний накладной карман - 2 детали
3. Деталь шлевок - 1 деталь
4. Накладной карман - 2 детали
5. Передняя половинка - 2 детали
6. Откосок - 1 деталь
7. Задняя половинка - 2 детали
8. Кокетка - 2 деталь
9. Клапан накладного кармана - 4 детали
10. Клапан заднего накладного кармана - 4 детали
11. Пояс - 1 деталь



Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины пояса.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой половину ширины пояса (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Кокетки притачать к задним половинкам. Припуски швов отвернуть вверх,

Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к шву и на расстоянии 0,75 см.

Передний накладной карман: заутюжить внутрь подгиб скошенного края входа в карман, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь наружные срезы переднего накладного кармана и настроить на передние половинки по линиям разметки.

Карманы отстрочить вдоль краев в край и на расстоянии 0,75 см. Сметать карманы с талиевыми и боковыми срезами брюк.

Сложить соответствующие детали клапанов карманов лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в край и на расстоянии 0,75 см. Выметать петли по разметке.

Задний накладной карман: заутюжить внутрь подгиб верхнего края кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь наружные срезы заднего накладного кармана и настроить на задние половинки по линиям разметки.

Карманы отстрочить вдоль краев в край и на расстоянии 0,75 см.

Наложить клапан заднего накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны брюк и притачать. Отвернуть клапан вниз, приутюжить и

Настроить в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачать боковые швы. Задние половинки брюк отстрочить вдоль швов близко к шву и на расстоянии 0,75 см.

Заложить защипы на накладном кармане по разметке, заутюжить

И проложить декоративные строчки на расстоянии 3 мм от сгибов.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь наружные срезы накладного кармана,

Наложить карман на основное изделие по разметке и притачать - сначала

Настрочить боковые срезы кармана не прихватывая зацеп, затем - нижний срез.

Наложить клапан накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны брюк и притачать. Отвернуть клапан вниз, приутюжить и настрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

Стачать средний шов передних (до застежки) и задних половинок.

Выполнить "застежку-молнию с притачным подзором" - цельнокроеную обтачку застежки заутюжить на изнаночную сторону: слева - по линии середины переда, справа - не доходя 1 см до линии середины переда (= припуск под застежку). Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь откосок, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке левой стороны застежки, не прихватив ткань передней половинки брюк. Обметать припуски и с изнаночной стороны проложить по нижним срезам

Подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку. Левую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватив обтачку.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

На полосе для шлевки заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным срезам на ширину 1 см, полосу сложить вдоль пополам, приутюжить, стачать продольные края, полосу отстрочить вдоль сгиба. Полосу разрезать на 5 равных частей. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: спереди - у карманов, у боковых швов, сзади - над средним швом.

Выполнить "пояс" - сложить пояс вдвое по длине лицевой

Стороной внутрь и обтачать концы; вывернуть и проутюжить. Наложить пояс, развернутый вниз, укрепленной частью на талиевый срез изделия с лицевой стороны и пристрочить. Выправив пояс, заутюжить внутрь открытый срез и притачать к основному изделию, продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса.

Шлевки отвернуть вверх, подвернуть и настрочить у верхнего края пояса.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю.

Выметать петлю на левом окончании пояса; установить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

