

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смешанных волокон контрастных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники - реглан; 1 пуговица; 1 внутренняя пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Воротник – 1 деталь



2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Внимание: детали спинки, полочки и рукава из подкладочной ткани выкраиваются без учета обтачки горловины спинки, подборта и манжеты соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, воротник, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, воротник из отделочной ткани, манжеты. Продублировать место расположения кармана на центральной и боковой частях полочки.
2. Стачать вытачки на центральных частях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Притачать мешковины карманов к цельнокроенным подзорам. Швы заутюжить к мешковине. Притачать боковые части полочки к центральным, одновременно стачивая мешковины карманов. На боковой части полочки швы у входа в карман надсечь. Подзоры заутюжить к середине полочки, рельефный шов разутюжить и обметать от низа до кармана.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить. Обметать припуски боковых срезов от низа до талии.
4. Втачать воротник из основной ткани в горловину спинки и полочки. Припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить. Втачать воротник из отделочной ткани в горловину подбортов и обтачки. Припуски шва разутюжить.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и

обтачать вдоль борта, концов и отлета воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Подрезать припуски в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Нижний срез изделия обметать и заутюжить на изнаночную сторону.

7. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь и стачать по нижнему срезу. Припуски приутюжить. Развернуть рукав и манжету в одну линию и стачать шов рукава и манжеты. Припуски разутюжить, отвернуть манжету на изнаночную сторону.

8. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать и обметать швы и втачать рукава, аналогично деталям верха.

10. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды и настроить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуски швов втачивания воротников скрепить близко к швам.

11. Притачать подкладку к внутреннему срезу манжеты. Вывернуть пальто на лицевую сторону. Подшить низ пальто потайными стежками. Проложить отделочную строчку на 0.7 см от края борта, концов и отлета воротника.

12. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. Обметать петлю и пришить пуговицу на внутренней части.

13. Сложить деталь пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.7 см от края по периметру пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

