

Рекомендации по выбору материала: шерстяные и полшерстяные костюмные ткани в тонкую полоску.

А также вам потребуется: 8 пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Средняя часть полочки - 2 детали

Подборт - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Боковая часть спинки - 2 детали

Клапан кармана - 4 детали

Подкладка:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали



Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Дополнительно:

4 обтачки карманов, каждая длиной 17 см и шириной 3,5 см, обтачки укрепить клеевой прокладкой;

Описание работы:

С изнаночной стороны входы в карманы укрепить полосками прокладки.

Стачать вытачки, выполнить передние рельефные швы.

Прорезные карманы с клапанами и двумя обтачками: обтачки сложить лицевыми сторонами вовнутрь и настроить их вдоль линий притачивания. Полочку прорезать между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив обтачки. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и, обогнув ими срезы, выправить в виде равномерной рамки. С изнаночной стороны обтачки пристрочить вдоль шва притачивания. Маленькие треугольники в концах разреза отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачки от конца одной строчки до конца другой. По 2 детали клапана и чисто вытачать по внешним сторонам. Клапан отутюжить. С лицевой стороны вставить клапан в отверстие кармана, подколоть его под верхнюю обтачку и с изнаночной стороны настроить на нее. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к нижней обтачке, а мешковину кармана из основной ткани - к верхней обтачке. Мешковины подровнять до одинаковой величины и стачать.

Выполнить задний средний шов, задние рельефные, боковые и плечевые швы.

Подкладка: выполнить задний средний шов. Подборта притачать к полочкам из подкладочной ткани, обтачку горловины спинки - к детали спинки из подкладочной ткани. Стачать вытачки, выполнить остальные швы, при этом один боковой шов оставить на 20 см открытым для выворачивания жилета.

Подкладку с подбортами и обтачкой соединить с жилетом лицевыми сторонами вовнутрь.

Стачать борта до шва притачивания подбортов, а также срезы горловины.

Нижний срез подкладки притачать к подгибке.

Припуски швов на закруглениях в нескольких местах рассечь.

Жилет вывернуть.

Подгибку пришить к припускам швов.

Проймы через отверстие в подкладке вытянуть на лицевую сторону и стачать лицевыми сторонами вовнутрь.

Открытый участок шва на подкладке зашить.

На правой полочке выметать 8 петель для пуговиц.

Края отутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

