

Рекомендации по выбору материала: мягкие, хорошо драпирующиеся ткани, например вискозные ткани, креп, шелковый сатин.

А также вам потребуется: 4 маленьких пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Полочка - 2 детали

Подборт - 2 детали

Спинка - 1 деталь со сгибом

Рукав - 2 детали

Обтачка низа блузы - 1 деталь со сгибом

Воротник - 2 детали со сгибом

Завязка - 4 детали

Манжета - 2 детали

Дополнительно:

2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов, каждая длиной 16 см и шириной 2 см.

Прокладка:

Подборт - 2 детали



Воротник - 1 деталь со сгибом

Манжета - 2 детали

Описание работы:

Стачать вытачки, выполнить плечевые швы.

Рукава разрезать по разметке. Разрез окантовать косой бейкой, ширина окантовки - 0,5 см. Вверху разреза (с изнаночной стороны рукава) прострочить окантовку наискосок. Рукава втачать в проймы.

По 2 детали завязок чисто вытачать по продольным сторонам. Открытый конец завязки подвернуть внутрь. Одну завязку приметать между метками к боковому краю левой полочки, вторую - к переднему краю правой полочки, расположив ее на полочке.

Тесьму или ленточку разрезать на 2 равные части. Одну ленточку приметать с лицевой стороны к переднему краю левой полочки.

Единой строчкой выполнить швы рукавов и боковые швы, прихватывая в левом боковом шве завязку.

Нижний воротник втачать в горловину до метки. Верхний воротник притачать к подбортам.

Припуски швов разутюжить, между плечевыми швами заутюжить на воротник.

Обтачку низа сложить по метке сгиба изнаночными сторонами внутрь, линию сгиба заутюжить. Одну (внешнюю) продольную сторону обтачки притачать к нижнему срезу блузы, нижние стороны подбортов - к внутренней продольной стороне обтачки. Внутреннюю половину обтачки отвернуть на лицевую сторону, подборта и верхний воротник сложить с блузой.

Борта и внешние стороны воротника стачать до метки, прихватывая с левого края завязку.

Подборта и внутреннюю половину обтачки отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Нижний срез верхнего воротника подвернуть, верхний воротник пристрочить к шву притачивания. Верхние стороны подбортов пришить к припускам плечевых швов. Открытый срез внутренней половины обтачки низа подвернуть, обтачку приколоть к шву притачивания: с лицевой стороны обтачку пристрочить вдоль шва притачивания.

По нижнему срезу рукавов заложить складки, накладывая х на о, и заметать их.

Манжеты сложить пополам, чисто вытачать короткие стороны. Продольную сторону манжеты притачать с лицевой стороны к нижнему срезу рукава, прихватывая отвернутую на изнаночную сторону окантовку переднего края разреза. Внутреннюю половинку манжеты подвернуть и пристрочить к шву притачивания. На манжетах выметать по 2 петли, отступив от края передней короткой стороны 1 см.

Вторую ленточку пришить к припускам правого бокового шва на высоте ленточки левого переднего края.

Борта отвернуть как лацканы на лицевую сторону, слегка приутюжить,

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

