

Рекомендации по выбору ткани: атлас или шёлковые ткани с добавлением искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали



3. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки.
2. Стачать и разутюжить рельефы полочки.
3. Стачать средний шов спинки и рельефы спинки. Разутюжить рельефы и средний шов спинки.
4. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам и разутюжить плечевые швы обтачки и подборта.
5. Стачать и разутюжить плечевые швы жилета.
6. На лицевую сторону центральной части полочки наложить подборт лицевой стороной вниз. Обтачать борта и горловину спинки подбортами с обтачкой.
7. Стачать детали подкладки, оставляя не стачанными боковые швы. Приутюжить подкладку.
8. Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки, оставив внизу открытые участки длиной около 10см, а также к срезам пройм. Припуски швов срезать близко к строчке. Полочки вытянуть назад через плечевые туннели и вывернуть жилет на лицевую сторону через один из открытых боковых швов. С каждой стороны единой строчкой стачать боковой шов жилета и боковой шов подкладки.
9. Припуски на подгибку низа жилета заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта пришить к подгибке низа.
10. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

