

А также вам необходимо: застежка-молния разъемная, металлические или пластиковые косточки, кружевная аппликация или вышивка, клеевая, шнур для петель.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему шву спинки (для втачивания молнии) изделия - 2 см. Остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать! старайтесь соблюдать направление долевой нити.

#### Раскрой:

Из атласа:

1. Все детали корсета. Также рекомендуется использовать и в качестве подкладки.

1. Все детали корсета

Нашивается на готовую полочку и расшивается вручную бисером

Особенности обработки:

1. В швы лифа должны быть вставлены металлические или пластиковые косточки короче длины шва на 2 см (для удобства обработки).

2. Молния в среднем шве спинки.

3. Застежка сзади на воротнике на 2 пуговички и навесные петли из шнура.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

