

Рекомендации по выбору ткани: сорочечная ткань из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 10 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки — 2 детали
5. Планка — 2 детали
6. Планка рукава – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали



10. Манжета — 4 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином манжеты, верхний воротник, внутреннюю стойку и планку.
2. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочные строчки вдоль рельефных срезов на 0.5 см. От швов. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Проложить отделочную строчку на 0.5 см. От шва.
3. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. По отлету и концам воротника проложить отделочную строчку. Нижний срез внутренней стойки заутюжить внутрь на 1 см и настрочить на 0.7 см. Детали стойки сложить лицом к лицу, уравнивая верхний срез, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
4. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и обтачать срез борта. Отогнуть планку на лицевую сторону, подвернуть необработанный срез и настрочить на полочку на 0.5 см от сгиба. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края борта.
5. Стачать и обметать плечевые срезы. Припуск заутюжить на спинку. Проложить отделочную строчку на 0.5 см. От шва.
6. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, шов заутюжить в сторону стойки. Настрочить нижнюю стойку в шов втачивания верхней стойки.
7. Обработка шлицы: рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1.5 см, подвернуть внутрь дважды на 0.5 см и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0.1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на

лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настроить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.

8. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать и заутюжить к полочке.

9. Стачать срезы рукавов, одновременно стачивая боковой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке. Заложить и закрепить по разметке складки.

10. На детали внешней манжеты подогнуть нижний срез на 1 см и настроить на 0.7 см. Манжету сложить вдоль лицом внутрь и обтачать, уравнивая по верхнему срезу. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внутреннюю сторону манжеты к рукаву. Внешнюю сторону манжеты настроить в шов притачивания.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

12. На манжетах и на стойке обметать петли и пришить пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левой полочке - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

