

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава 1. 5 см. Остальные припуски 0. 8 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### **Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

**Внимание!** перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### **Описание работы:**

1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковой срез и срез рукава в один прием. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Сложить воротник в кольцо, лицевой стороной внутрь и стачать. Воротник вывернуть, сложить пополам, изнаночной стороной внутрь. Втачать воротник в горловину, совмещая надсечки. Боковой срез воротника располагается у левого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.
4. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

