

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ, х\б, смесевые).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 4. 5См для пояса; шнур для кантов; шнур для пояса; контактная лента «велкро».



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу шорт – 5. 5См, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Передняя половинка - 2 детали

Задняя половинка - 2 детали

Кокетка – 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Мешковина заднего кармана – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3. 5См для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! после изготовления канта должен оставаться припуск на шов 1см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Описание работы:

*изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

*карманы на молнии. Листочку продублировать kleевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать kleевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настроить кант. На лицевую сторону передней половинки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной передней половинки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны передней половинки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов притачивания пояса.

*задний карман. Стачать детали кокетки. К правой кокетке притачать мешковину, прокладывая кант. Притачать мешковину к правой задней половинке, вывернуть, приутюжить и настроить ленту «велкро». Стачать задние половинки. Стачать мешковины. Притачать кокетки к задним половинкам. По входу в карман поставить закрепки. Отстрочить средний шов по левой половинке.

*сборка верха. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 4. 5См. Стачать боковые швы до разметки разреза. Отстрочить. Стачать передние средние швы. Отстрочить по левой половинке. Стачать шаговые срезы.

*пояс. На пояске наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки обметать 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. притачать пояс к шортам, захватывая в шов резинку.

*подгибка низа. Припуск на подгибку отвернуть на лицевую сторону и притачать к сторонам разреза. Припуск вывернуть на изнаночную сторону и настроить подгибку низа.

*отутюжить шорты в готовом виде.

*вставить шнур в пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

