

Stoffempfehlung: Mikrofaser

Zutaten: Futterstoff, Vlieseline, Syntepon, 1 teilbarer Reißverschluss, 2 Reißverschlüsse für die Taschen, elastische Kordel, Paspelband, 4 Ösen, 4 Kordelstopper

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.



Zuschneiden:

1. Vorderteil - 2x
2. Rückenteil - 1x
3. Ärmel - 2x
4. Ärmelinsert – 2x
5. Seitliches Kapuzenteil - 2x
6. Mittleres Kapuzenteil - 1x
7. Kapuzenbesatz – 1x
8. Besatz - 2x
9. Patte - 2x
10. Innere Taschen Patte – 1x
11. Taschenbeutel groß -1x

Futterstoff:

1. Rückenteil Futter- 1x
2. Vorderteil Futter - 2x
3. Ärmelfutter – 2x
4. Kapuzenfutter – 2x
5. Mittleres Kapuzenteil Futter - 1x

6. Taschenbeutel klein -1x
7. Innere Taschenbeutel klein – 1x
8. Inneretaschenpatte – 1x

Nähen:

1. Die Pattentaschen in den Vorderteilen fertig stellen. Das Paspelband dabei zwischen die Nähte legen und mitfassen.
2. Die Ärmel in das Vorderteile und das Rückenteil nähen, die Nähte bügeln und absteppen. Den Ärmelinsatz an die Ärmel nähen, die Nähte nach unten bügeln und absteppen. Die Seiten- und Ärmelnähte durchgehend schließen und nach hinten bügeln.
3. Die Kapuzenteile zusammennähen und die Ösen einarbeiten. Die vordere Kante so absteppen, dass ein Durchzugstunnel entsteht.
4. Die Kapuze an die Jacke nähen.
5. Die Pattentasche fertig stellen.
6. Die Futterteile zusammennähen und die Besätze an das Futter nähen. Die Kapuze in die Jacke nähen. Die Nähte bügeln.
7. Den Reißverschluss zwischen Jacke und Futter einsetzen. Die Jacke rundherum verstürzen, bügeln und wenden.
8. Den Saum und den Ärmelsaum erst 1 cm dann 3 cm nach innen bügeln. Das Futter in den Saum legen und den Saum absteppen.
9. Den Rest der Jacke absteppen. Die Kordel durch den Tunnel der Kapuze ziehen und mit den Kordelstoppfern fixieren.

