

Рекомендации по выбору ткани: плащевые, курточные ткани (пэ, х/б, смесовые); в качестве подкладки используется трикотажное полотно с ворсированной или махровой изнаночной стороной (флис, поларtek, джерси).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; неклеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди, включая высоту стойки); 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); 1 неразъемная застежка-молния (для отстегивающегося капюшона); эластичный шнур в капюшон и низ куртки; 2 наконечника для шнура; 2 фиксатора для шнура; контактная лента «велкро»



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4. 5См, по переднему срезу капюшона – 3. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Кокетка полочки – 2 детали

Кокетка спинки – 1 деталь

Боковая часть полочки – 2 детали

Боковая часть спинки – 2 детали

Центральная вставка рукава - 2 детали

Передняя вставка рукава - 2 детали

Задняя вставка рукава - 2 детали

Вставка рукава - 4 детали

Боковая часть рукава - 4 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Пата - 4 детали

Капюшон - 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Верхний воротник - 1 деталь

Подборт - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Капюшон - 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Нижний воротник - 1 деталь

Описание работы:

*карманы с листочкой на молнии. Листочку продублировать kleевым флизелином, перегнуть

вдоль посередине, приутюжить. продублировать kleевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону полочки наложить листочку, совмещая линии разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной боковой части полочки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны полочки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

*сборка верха. Притачать боковые части к спинке и полочкам. Отстрочить. Притачать к спинке и полочкам боковые части рукава. Притачать вставки рукава к кокеткам спинки и полочки. Стачать центральную, переднюю и заднюю вставки рукава. Отстрочить. Притачать кокетки спинки и полочек к вставкам рукава. Отстрочить. Настрочить ленту «велкро» на внутреннюю сторону паты и на нижнюю часть рукава. Пату обтачать, вывернуть и отстрочить по контуру. Притачать нижнюю часть рукава к центральной части рукава. Стачать полученные верхние и нижние части куртки по срезу кокеток, одновременно втачивая пату. Отстрочить. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник, одновременно втачивая молнию для капюшона.

*капюшон. Стачать верх и подкладку капюшона. Отстрочить капюшон по центральной части. Притачать подкладку к капюшону по нижнему срезу, втачивая молнию. Вставить подкладку в капюшон, отстрочить нижний срез. Заутюжить подгибку по переднему срезу капюшона и настрочить на подкладку, образовывая кулиску. В капюшон вставить эластичный шнур с наконечниками.

*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Нижний воротник продублировать неклеевым флизелином. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*притачать подкладку к рукавам. Отстрочить. На подгибке низа обметать петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5См. Настрочить подгибку низа.

*отстрочить борта и воротник куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*в низ куртки вставить эластичный шнур с фиксаторами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

