

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пальтовые шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: мягкая клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 маленькая пуговица; подкладка; подплечники-реглан.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа рукава – 4 см, швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка низа спинки – 1 деталь



9. Задняя часть рукава – 2 детали
10. Передняя часть рукава – 2 детали
11. Перемышка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть спинки – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать нагрудную вытачку на полочке и высечь глубину. Разутюжить нагрудную вытачку.
3. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке и на полочке. Стачать и разутюжить средний срез спинки.
4. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочкам. Швы разутюжить.

5. Стачать плечевые и верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Швы разутюжить. Втачать подплечники.
6. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать внешний срез воротника, а также конец правой части воротника до круглой метки. Шов подрезать, у круглой метки шов надсечь. Воротник вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 1 см от края. Втачать воротник в горловину. Шов приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Притачать к подбortу обтачку низа спинки. Швы разутюжить.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в левом нижнем шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбortов и обтачкам.
9. подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, правый лацкан, горловину полочки, горловину спинки и низ жакета. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва.
10. Заутюжить низ рукава. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
11. Проложить отделочную строчку вдоль борта, правого лацкана и низа изделия на 1 см от края.
12. На полочках обметать петлю в соответствии с пуговицей, на левой полочке пришить декоративную пуговицу. С изнаночной стороны правой полочки пришить маленькую пуговицу.
13. Перемышку сложить вдоль пополам и обтачать длинный срез. Деталь вывернуть и приутюжить. Настрочить перемышку по разметке на правую часть полочки. Продеть конец воротника.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

