

Рекомендации по выбору ткани: плащевые, курточные ткани (пэ); подкладочная ткань.

А также вам потребуется:

Синтепон; клеевой флизелин; 1 разъемная застежка-молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди, включая высоту стойки); эластичная тесьма шириной 4. 5См для манжет, контактная лента «велкро».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа деталей верха – 4. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до подгибы низа), швы обтачивания – 0. 8См, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Ткань верха:

Центральная часть полочки - 2 детали

Центральная часть спинки - 1 деталь

Кокетка спинки - 1 деталь

Кокетка полочки – 2 детали

Планка полочки – 4 детали

Боковая часть полочки – 2 детали

Боковая часть спинки – 2 детали

Центральная часть рукава - 2 детали



Нижняя часть рукава - 4 детали

Верхний воротник - 1 деталь

Нижний воротник - 1 деталь

Планка верхнего воротника - 1 деталь

Манжета - 2 детали

Планка манжеты - 2 детали

Пата - 2 детали

Ветрозащитная планка - 2 детали

Подборт - 2 детали

Обтачка спинки – 1 деталь

Листочка внутреннего кармана – 1 деталь

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Малая мешковина внутреннего кармана - 1 деталь

Большая мешковина внутреннего кармана - 1 деталь

Мешковина нижнего кармана – 4 детали

Синтепон:

Продублировать синтепоном детали спинки, полочек, рукавов, планки под молнию и верхнего воротника, настрочив их по контуру (деталь верхнего воротника дублируется после притачивания планки воротника).

**Описание работы:**

\*карманы в шве. Обтачать планку полочки с одной стороны. Вывернуть, приутюжить и отстрочить.

Притачать мешковины к боковой части полочки. На центральную часть полочки наложить планку полочки (лицом к лицу), затем наложить мешковину и одним швом настрочить по входу в карман. Притачать боковые части полочек к центральным, одновременно втачивая планку полочки и стачивая мешковины кармана. Шов отстрочить. Сделать закрепки по входу в карман.

\*сборка верха. Притачать боковые части к спинке. Отстрочить швы притачивания. Притачать кокетки к спинке и полочкам. Отстрочить. Притачать нижние части рукава к центральным частям рукава. Отстрочить. Стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить швы притачивания рукавов по пройме. стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

\*внутренний карман. Листочку продублировать kleевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону настрочить малую мешковину. На лицевую сторону подкладки полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной подкладки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Другая сторона кармана входит в шов притачивания подборта. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя угол кармана с одной стороны.

\*подкладка. Притачать подборт к подкладке полочки. Стачать подкладку куртки. втачать в горловину подкладки нижний воротник.

\*манжеты. Закрепить в манжете эластичную тесьму и проложить отделочные строчки. Продублировать kleевым флизелином пату и планку манжеты. Настрочить по разметке ленту «велкро» на пату и планку манжеты. Обтачать пату. Обтачать манжету планкой манжеты, вставляя в шов пату. Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

\*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

\*притачать подкладку к манжетам.

\*заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3. 5См. Настрочить низ изделия.

\*отстрочить борта и воротник куртки.

\*на внутреннюю сторону ветрозащитной планки настрочить контактную ленту «велкро». Обтачать ветрозащитную планку, вывернуть приутюжить и отстрочить по контуру. Настрочить на левую полочку по разметке. Настрочить «велкро» на правую полочку.

\*отутюжить куртку в готовом виде.



6105

Утепленная куртка с отлетной вставкой



**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**