

Рекомендации по выбору ткани: тонкая, пластичная блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Планка - 4 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Волан — 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Описание работы:



1. Продублировать kleевым флизелином внешние планки и внешнюю стойку.
2. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые, плечевые и нагрудные вытачки на спинке и полочке. Заутюжить глубины плечевых и талиевых вытачек к середине соответствующих деталей, глубины нагрудных вытачек вверх. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Вырезать волан по спирали. Внешний срез волана обметать тонким ролевым швом. Наложить волан на полочку между метками и скрепить по срезу.
5. Планки сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему срезу. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить в сторону планки. Внутреннюю планку подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить заднюю часть рукава на переднюю, совмещая метки, и скрепить по верхнему срезу. Втачать рукава в пройму, припуски у меток рассечь, приутюжить и обметать.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой планке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

