

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

А также вам потребуется:

1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины кокетки); эластичный шнур в капюшон; 2 наконечника для шнура.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия, края капюшона и низа рукавов – 2. 5См, остальные швы 1см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также цветовую гамму).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Кокетка полочки - 2 детали

Капюшон - 2 детали

Центральная часть капюшона - 1 деталь

Подборт - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Обтачка спинки - 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу.

Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

*застежка на молнии. Сложить застежку-молнию со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов подбортом, одновременно втачивая застежку-молнию.

*карман в шве. Притачать мешковины к срезу входа в карман. Надсечь припуск и заутюжить мешковины. Стачать мешковины.

*сборка верха. Притачать к полочке кокетку вместе с подбортом. Стачать плечевые срезы. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить по пройме швы втачивания рукавов. Стачать боковые швы и швы рукавов. Стачать части капюшона. Обметать по разметке петли на капюшоне. Подогнуть и настроить припуск по переднему срезу капюшона. Втачать капюшон в горловину. Притачать обтачку спинки к подборту. Обтачать горловину. Отстрочить шов втачивания молнии. Отстрочить по разметке карманы и поставить закрепки.

*заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия и низ рукавов.

*настрочить обтачку на спинку по разметке.

*отутюжить куртку в готовом виде.

*в капюшон вставить шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

