

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки или подкладочную ткань.

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 4. 5См для пояса; эластичный шнур в низ брюк; 4 металлические блочки; шнур для пояса.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу брюк – 4. 5См, по низу подкладки – 0см (подкладка доходит до линии подгибки низа), остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрай:**

Ткань верха:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Подкладка:

Передняя половинка брюк - 2 детали



Задняя половинка брюк - 2 детали

**Описание работы:**

\*карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону передней половинки наложить листочку, совместив линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной передней половинки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны передней половинки притачать молнию на 0.1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов притачивания пояса.

\*сборка верха. Стачать боковые швы. Отстрочить. Стачать средние швы. Отстрочить по левой половинке.

\*пояс. На пояске наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки пробить 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. притачать пояс к брюкам, захватывая в шов резинку.

\*подкладка. Стачать боковые и средние швы подкладки брюк. Притачать подкладку к поясу брюк.

\*установить по разметке блочки по низу. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1см, затем 3.5См.

\*стачать шаговые срезы верха и подкладки.

\*настрочить подгибку низа.

\*отутюжить брюки в готовом виде.

\*вставить шнур в пояс и низ брюк.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

