

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 13 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск нижнего среза рукава – 1. 5 см. Припуск нижнего среза изделия – 3. 0 см. Припуск по верхнему срезу верхнего и нижнего кармана – 2. 0 см. Остальные припуски – 1. 0 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Планка - 4 детали
6. Нижний карман – 2 детали
7. Нижний клапан – 4 детали
8. Верхний карман – 2 детали



9. Верхний клапан – 4 детали

10. Воротник - 2 детали

11. Стойка - 2 детали

12. Рукав - 2 детали

13. Пата рукава - 2 детали

14. Шлевка – 1 деталь

15. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали

2. Воротник - 1 деталь

3. Стойка - 1 деталь

4. Нижний клапан – 2 детали

5. Верхний клапан – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать и настроить на 0.5 см от шва.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0.5 см от шва.

4. Планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь на 1 см и настроить в шов притачивания.

5. Заложить на верхних карманах встречную складку. Верхний припуск карманов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настроить.

6. Сложить детали верхних клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Обметать свободный срез клапанов, обметать петли. Притачать клапаны к полочке над карманами, отвернуть вниз и настроить. Пришить пуговицы на карманах согласно петлям. Обработка нижних карманов аналогична обработке верхних карманов.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
9. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0.5 см.
10. Сложить пату рукава вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пату, приутюжить, обметать короткий срез. Обметать петлю.
11. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Притачать пату к нижнему срезу рукава.
12. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Пришить пуговицы на плечевых швах.
13. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 2 см и настроить.
14. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настроить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на талии по разметке.
15. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.5 см от края.
16. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

