

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани или ткани с пропиткой.

Вам необходимо:

Плотный габардин шириной 150 см; клеевая прокладка; эластичная тесьма; застежка - молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Откосок - 1 деталь
2. Карман - 2 детали
3. Листочка - 2 детали
4. Обтачка кармана – 2 детали
5. Верхняя часть передней половинки - 2 детали
6. Средняя часть передней половинки - 2 детали
7. Нижняя часть передней половинки - 2 детали
8. Задняя половинка - 2 детали
9. Передняя обтачка – 2 детали

Из клеевой: обтачки, откосок, листочки.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой обтачки, откосок и листочки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На деталях карманов обработать листочки. К детали кармана с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана.

Листочку кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть с лицевой стороны вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, сгибом от намеченной линии и обтачку сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Карман прорезать вдоль между



строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и листочки! припуски швов заутюжить на брюки. Листочку и обтачку отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореza отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на листочку точно от концов одной строчки к концам другой.

Наложить детали карманов на верхние части передних половинок и настрочить.

Стачать между собой детали передних половинок. Швы заутюжить на среднюю часть и отстрочить.

Стачать передний средний шов до застежки.

Цельнокроеную обтачку застежки заутюжить на изнаночную сторону: слева - по линии середины переда, справа - не доходя 1 см до линии середины переда. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь откосок, совмещая по срезам, и стачать все слои. Выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки - молнии притачать к обтачке левой стороны застежки, не прихватив ткань передней половинки брюк. Обметать припуски и с изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку. Левую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватив обтачку.

Сложить передние обтачки с верхними срезами передних половинок лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхнему срезу.

Стачать шаговые и боковые швы, стачивая обтачки. Стачать средний шов передних и задних половинок. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Настрочить по разметке кулиски для эластичной тесьмы. Вставить эластичную тесьму и закрепить по разметке.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и настрочить.

Выметать петлю на левой стороне припуска застежки. На правый пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

