

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо:

Искусственный шелк шириной 150 см; клеевая прокладка; 9 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали со сгибом
2. Стойка - 2 детали со сгибом
3. Кокетка спинки - 2 детали со сгибом
4. Спинка - 1 деталь со сгибом
5. Полочка цельнокроенная с подворотом - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Шлевка – 4 детали

Из клеевой: цельнокроенные подборта, воротник, стойка.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой цельнокроенные подборта, нижние детали воротника и стойки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить цельнокроенные подборта полочек на изнаночную сторону, подвернуть внутренние срезы и настрочить.

Сложить детали кокеток лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними деталь спинки и стачать. Кокетки отогнуть вверх, сметать по срезам и дальше обрабатывать как одну деталь.

Стачать боковые и плечевые срезы. Подгибку низа отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.



Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать

По наружному контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь,

Вложить между верхними срезами воротник по разметке и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.

Сложить попарно детали шлевок лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Вывернуть шлевки на лицевую сторону, выметать, подогнуть открытые срезы и отстрочить в край. Настрочить шлевки с изнаночной стороны рукавов по разметке.

Стачать швы рукавов и втачать рукава в проймы. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, подвернуть срез и настрочить.

На левой полочке, шлевках и стойке выметать петли. На правой полочке и рукавах пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

