

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

Вам необходимо:

Поплин шириной 150 см; клеевая прокладка; 11 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали со сгибом
2. Стойка - 2 детали со сгибом
3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
4. Спинка - 1 деталь со сгибом
5. Нагрудный карман - 2 детали
6. Обтачка кармана - 4 детали
7. Полочка - 2 детали
8. Отлетная кокетка - 2 деталь
9. Рукав - 2 детали
10. Обтачка разреза рукава - 2 детали
11. Манжета - 2 детали

Из клеевой: обтачка кармана, манжеты, стойка, воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой нижнюю деталь воротника и стойки, манжеты, обтачки кармана. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На отлетных кокетках обработать прорезной карман в рамку. Место прореза укрепить с изнаночной стороны полосой прокладки шириной 4 см. Обтачки сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать обтачки по размеченным линиям, сложив с полочкой лицевыми сторонами



сгибами наружу. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок к концам строчек, не повредив при этом обтачки. Обтачки выправить, образуя аккуратную рамку. Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и настроить на обтачки точно от концов верхней к концам нижней строчки. Обтачки настроить в шов притачивания. Обметать срезы нагрудного кармана, наложить с изнаночной стороны на отлетную кокетку и настроить.

Стачать кокетку спинки со спинкой, заутюжить шов на кокетку и отстрочить.

Заутюжить нижний и средний срезы отлетной кокетки рубашки на изнаночную сторону, подвернуть и настроить. Приметать отлетные кокетки к полочкам по плечевым срезам и проймам.

Стачать боковые и плечевые швы, заутюжить припуски на спинку и отстрочить.

Заутюжить цельнокроеный подборт застежки полочек на изнаночную

сторону, подвернуть внутренний срез и настроить.

Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать

по наружному контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь,

вложить между верхними срезами воротник по разметке и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.

Заложить и заметать на рукаве складки. Прорезать рукав по разметке, выполнить наклонные надсечки у окончания разреза и обработать швом вподгибку ближний к рукавному срезу край разреза. Наложить обтачку разреза рукава лицевой стороной на изнаночную сторону рукава, притачать и отогнуть припуски на обтачку. Перегнуть обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, обогнуть обтачкой срез разреза, подвернуть открытые срезы обтачки и

настрочить на основное изделие. Стачать шов рукава и втачать рукав в пройму.

Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь, стачать по коротким срезам, вывернуть, приутюжить. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, внутренние срезы подвернуть и настроить в шов притачивания. Манжеты отстрочить. На манжетах выметать петли и пришить пуговицы.

Заутюжить подгиб низа рубашки на изнаночную сторону, подвернуть срез и настроить.

Выметать петли на левой полочке. К правой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

