

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

Вам необходимо:

Мадополам шириной 150 см; клеевая прокладка; 14 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - стойка - 2 детали со сгибом
2. Кокетка спинки - 2 детали со сгибом
3. Спинка - 1 деталь со сгибом
4. Мешковина кармана - 2 детали
5. Рамка кармана - 1 деталь
6. Полочка цельнокроенная с подворотом - 2 детали
7. Планка - 1 деталь
8. Рукав - 2 детали
9. Обтачка разреза рукава - 2 детали
10. Манжета - 2 детали

Из клеевой: рамка кармана, манжеты, планка, цельнокроенные подворта, воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой планку, цельнокроенные подворта, нижнюю деталь воротника - стойки, манжеты, рамку кармана. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На левой полочке выполнить прорезной карман с листочкой. Место прореза укрепить с изнаночной стороны полосой прокладки шириной 4 см. Рамку



обтачать по коротким сторонам, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать рамку по размеченным линиям, сложив с полочкой лицевыми сторонами. Мешковину кармана приколоть напротив рамки вдоль размеченной линии прореза и притачать на таком же расстоянии от линии прореза, что и рамку, выполняя строчку с обоих концов на 0,5 см короче шва притачивания рамки. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок к концам строчек) не повредив при этом деталей кармана. Мешковину вывернуть на изнаночную сторону, рамку заутюжить на вход в карман. Другую мешковину кармана притачать с изнаночной стороны к припускам рамки. Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины точно от концов верхней к концам нижней строчки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Короткие стороны рамки приметать и настрочить в край.

Одну деталь кокетки притачать к верхним срезам полочек и спинки и отстрочить в край.

Стачать боковые срезы. Подгибку низа подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Внутренний и внешний воротники-стойки обтачать по внешним сторонам и настрочить край. Вметать воротник в горловину. Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону. Вторую деталь кокетки стачать с подбортами. Обтачать горловину подбортами и кокеткой. Внутреннюю деталь кокетки, подвернув срезы, притачать в шов притачивания внешней детали кокетки. Открытые срезы кокетки по проймам сметать. Пришить подборта к подгибке низа.

Планку для застежки сложить вдоль посередине и обтачать. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Планку отстрочить по контуру в край. Планку приметать, подложив под правую полочку и совместив линии середины. Борта отстрочить на расстоянии 0,5 см, притачивая планку к правой полочке.

Разрезы на правом и левом рукавах обрабатываются одинаково, но в зеркальном отображении. Сделать разрез. Более близкий к линии шва срез дважды подвернуть как можно уже и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Планку чисто вытачать вверх по короткой стороне, а затем по продольным срезам отрезок длиной 3 см. Рассечь припуски шва к концу строчки. Вывернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Внешнюю сторону планки пристрочить вдоль разреза, сложив лицевой стороной с лицевой стороной рукава. Припуски шва рукава в конце строчки рассечь. Заутюжить планку на разрез. Срез внутренней половины планки подвернуть и пришить к шву притачивания. Отстрочить планку в край вдоль шва притачивания, верхний конец планки настрочить на рукав в край. Вверх планку настрочить поперек.

Стачать швы рукавов. Заложить складки на нижнем срезе рукава. Манжеты сложить вдоль посередине обтачать короткие стороны и по продольным срезам 1,5 см для припуска под застежку. Оставшийся 1 см припуска притачивается позднее к припуску под разрез рукава. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, внутренние срезы подвернуть и притачать в шов притачивания. Манжеты отстрочить. На манжетах выметать петли и пришить пуговицы.

Рукава втачать в проймы. Отстрочить рубашку вдоль швов втачивания рукавов.

На левой полочке выметать петли, пуговицы для этих петель пришить к планке. Другие 6 пуговиц пришить к правой полочке, прихватывая планку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

