

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть переда - 2 детали
4. Воротник - 2 детали со сгибом
5. Стойка - 2 детали со сгибом
6. Полочка цельнокроенная с подбортом - 2 детали
7. Обтачка проймы спинки - 2 детали
8. Обтачка проймы переда - 2 детали

Из клеевой: цельнокроенные подборта, воротник, стойка, обтачки проймы переда и спинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой цельнокроенные подборта, воротник, стойку, обтачки проймы переда и спинки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать боковые части спинки с центральной. Стачать центральные и боковые части полочек.

Заутюжить цельнокроенные подборта полочек на изнаночную сторону, подвернуть срез подборта и настрочить.



Стачать боковые и плечевые швы, заутюжить припуски на спинку и отстрочить.

Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.

Обтачки стачать в кольца, сложить с проймами лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, выметать, приутюжить и отстрочить.

Заутюжить подгиб низа рубашки на изнаночную сторону, подвернуть срез и настроить.

На левой полочке выметать петли. На правой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

