

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или натуральная кожа, искусственная или натуральная замша.

Вам необходимо:

Искусственная замша шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
 2. Спинка - 2 детали
 3. Воротник - 2 детали со сгибом
 4. Стойка - 2 детали со сгибом
 5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
 6. Кокетка полочки - 2 деталь
 7. Боковая часть полочки - 2 деталь
 8. Средняя часть полочки - 2 деталь
 9. Подборт - 2 детали
 10. Листочка – 2 детали
 12. Верхняя часть рукава - 2 детали
 13. Нижняя часть рукава - 2 детали
 14. Манжета - 4 детали
- Из подкладочной ткани:
11. Мешковина кармана - 4 детали
 15. Спинка – 1 деталь со сгибом



16. Полочка – 2 детали

17. Верхняя часть рукава - 2 детали

18. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, воротник, стойка, манжеты.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний воротник, манжеты, листочки, стойку. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать средний шов спинки. Шов заутюжить на левую сторону и отстрочить. Притачать кокетку к спинке. Шов заутюжить на кокетку и отстрочить.

Деталь листочки обтачать по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Проложить отделочную строчку по краям листочки. Совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа центральной части полочки, положив листочку на лицевую сторону центральной части полочки и совместив верхний край листочки с надсечкой. На листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все сметать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана. Притачать листочку и мешковины. Стачать рельефные швы полочек. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать. Настрочить короткие стороны листочек на полочку в шов отделочной строчки.

Притачать кокетку к полочке. Шов заутюжить на кокетку и настрочить. Стачать плечевые швы.

Притачать стойки к воротникам, швы расстрочить. Притачать обтачку горловины к подбортам. Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия. Верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой срезы воротников.

Стачать швы рукавов. Локтевой шов расстрочить. Стачать короткие срезы манжет. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь, стачать нижние срезы, вывернуть, приутюжить. Наложить манжеты на рукав лицевыми сторонами внутрь и притачать верхнюю манжету. Манжеты отстрочить по всему периметру.

Втачать рукава в проймы.

Стачать детали подкладки, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Притачать подкладку к срезам подгиба низа куртки и низа рукавов. Вывернуть

изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на левой полочке, на правой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

