

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани типа

Джинсовых или плащевые ткани.

Вам необходимо:

Вельветовая ткань шириной 150 см; клеевая прокладка;
4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Карман - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Воротник - 2 детали со сгибом

Из клеевой: воротник, подборт.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали воротника и подбортов. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить на изнаночную сторону припуски верхних срезов накладных карманов, подвернуть и настрочить. Заутюжить внутрь открытые срезы карманов, наложить на полочку по разметке и притачать по краю.

Притачать кокетку к спинке, складывая их лицевыми сторонами внутрь, заутюжить шов на кокетку и



отстрочить.

Стачать кокетку с полочкой, складывая их лицевыми сторонами внутрь, заутюжить шов на кокетку и отстрочить.

Наложить подборта на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта до метки воротника. Шов около метки рассечь, подборта отвернуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, отступая по 1 см от срезов горловины. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Заутюжить внутрь открытые срезы, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.

Стачать шов рукава, заутюжить припуски в сторону верхней части. Втачать рукава в проймы, припуски заутюжить на рукав.

Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Проложить отделочную строчку по краю борта и воротника.

На левой полочке выметать петли, на правой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

