

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные или плащевые ткани.

Вам необходимо:

Поплин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; широкая эластичная тесьма; блочки; готовый шнур.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пояс – 1 деталь
2. Карман – 2 детали
3. Верхняя часть передней половинки - 2 детали
4. Бочок передней половинки - 2 детали
6. Нижняя часть передней половинки - 2 детали
7. Верхняя часть задней половинки - 2 детали
8. Нижняя часть задней половинки - 2 детали

Из подкладочной ткани:

5. Мешковина верхнего кармана – 2 детали

Из клеевой: откосок, пояс.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой пояс и откосок. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На кармане заутюжить припуски на изнаночную сторону и настроить вход в карман и отделочные строчки по низу кармана. Наложить карманы на верхние части передних половинок и настроить по периметру, не застрачивая вход в карман.

Наложить мешковину верхнего кармана на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и



притачать по срезу входа в карман. Вывернуть, приутюжить и отстрочить. Наложить переднюю половинку на бочок, уравнивать мешковины кармана и стачать срезы. Сметать мешковины кармана с талиевым срезом брюк.

Стачать средний шов передних половинок, заутюжить на левую сторону и проложить отделочную строчку.

Стачать боковые и шаговые швы. Стачать задний средний шов.

Стачать нижние части брюк в кольцо, сложить с верхними частями лицевыми сторонами внутрь и притачать. Заложить складки на брючинах и застрочить.

Пояс притачать к верхнему срезу брюк. Заутюжить пояс вдоль посередине, подвернуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания, оставляя небольшой нестачанный участок. Вставить эластичную тесьму в пояс и закрепить по разметке. Застрочить нестачанный участок.

Пробить блочки в нижних частях брюк. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк и настрочить. Вставить в блочки готовый шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

