

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: плащевая коричневая ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в клетку в бежевых тонах;

95 см плотной коричневой подкладочной ткани шир. 140 см; 1. 75 м клеевой прокладки шир. 90 см; 9 пуговиц в тон диаметром 25 мм; 4 пуговицы в тон диаметром 12 мм; 7 пуговиц в тон диаметром 15 мм; 2 пряжки для пат рукава; пряжка для пояса; 14 блочек.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 2 детали

полочка - 2 детали

кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

задняя часть рукава - 2 детали

передняя часть рукава - 2 детали

верхний воротник - 1 деталь

стойка - 2 детали

клапан кармана - 4 детали

вставка разреза спинки - 1 деталь со сгибом

язычок вставки разреза - 2 детали



пояс - 1 деталь со сгибом

пата рукава - прямоугольник 20 x 2 см - 2 детали

подборт - 2 детали

накладка правой полочки - 2 детали

обтачка низа кокетки спинки - 1 деталь со сгибом

мешковина кармана - 2 детали

обтачка кармана - прямоугольник 20 x 6 см - 2 детали

нижний воротник - 1 деталь

деталь шлевок пояса - прямоугольник 36 x 6 см - 1 деталь

деталь шлевок паты рукава - 1 деталь

Из подкладочной ткани в клетку:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать

спинку, объединенную с кокеткой, без обтачки разреза;

полочку без участка подборта;

обе части рукава и мешковину кармана - без изменений;

Укоротить по низу подкладки на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на подборт, клапаны карманов, верхний

И нижний воротники, стойку и половину ширины паты рукава, пояс, наружную часть

Накладки правой полочки и наружную часть язычка разреза спинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний и нижний воротники, стойки, наружные детали

клапана кармана, паты рукава, накладки полочки, язычка разреза спинки, половину ширины паты рукава и половину ширины пояса (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, вывернуть мешковины

На изнаночную сторону и заложить обтачки в 1. 2 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани. Проложить строчки вдоль обтачки на расстоянии 1. 2 см от разметки; выстрочить треугольники с лицевой стороны по окончаниям обтачек.

Обтачать клапан, вывернуть и проложить двойную строчку на расстоянии 1. 3 см от края.

Наложить клапан, развернутый вверх, по разметке, пристрочить, отогнуть вниз и проложить строчку в 7 мм.

Обтачать накладку правой полочки по внешним срезам, вывернуть и проложить строчку в 7 мм.

Наложить накладку с лицевой стороны на правую полочку и сметать по пройме и вырезу горловины.

Стачать спинку по среднему шву до разреза и разутюжить припуски.

Наложить обтачку низа кокетки на кокетку лицевой стороной внутрь, притачать, вывернуть и проложить строчку в 7 мм.

Наложить обтачку кокетки на спинку лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам, притачать и сметать по проймам.

Стачать боковые швы; заутюжить припуски на спинку и проложить строчку по краю.

Стачать рукавный шов и втачать рукава в проймы; заутюжить припуски на рукав и проложить строчку в 1. 3 см - от низа до метки и по краю припуска - от разметки до верхнего среза.

Стачать плечевые швы и швы реглана рукава; заутюжить припуски на заднюю половинку и проложить двойную строчку.

Наложить подборт на полочку лицевой стороной внутрь, обтачать по линии застежки и лацканам (до воротника), вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь припуск подгиба низа, подогнуть срез и пристрочить.

Обтачать детали шлевок, вывернуть, проложить строчку по краю и разделить деталь шлевок паты рукава на 6 частей, а пояса - на 3 части.

Сложить каждую шлевку в кольцо, наложить по разметке и пристрочить изнутри по краям вперед-назад.

Обтачать язычок разреза спинки, вывернуть и проложить двойную строчку по краю.

Наколоть язычок, развернутый вбок, с лицевой стороны на левую обтачку разреза спинки.

Аналогично основному изделию стачать детали подкладки.

Притачать подкладку к подбортам, вдеть в плащ изнаночной стороной внутрь и приметать по краям разреза и низу рукава.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку на расстоянии 1.3 см от края. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки.

Сложить плащ с подкладкой лицевой стороной внутрь, вложить между срезами горловины основного изделия и подкладки срезы воротника, совмещая контрольные метки, и притачать; вывернуть.

Проложить двойную строчку на расстоянии 1.3 см от края по борту и лацкану; проложить строчку по краю горловины.

Обработать низ вставки разреза спинки аналогично основному изделию.

Притачать вставку к обтачкам разреза спинки и заутюжить припуски внутрь.

Заложить разрез, совмещая его края со средней линией вставки, и проложить строчку, стачивая подвернутые срезы вставки и обтачки разреза со спинкой.

Выстрочить треугольник у верхнего основания разреза.

Подшить низ рукава аналогично спинке.

Обтачать пату рукава, вывернуть и проложить двойную строчку.

Установить на пате пряжку и блочки и вдеть пату в выполненные ранее шлевки.

Аналогично выполнить пояс.

Выметать петли на левой полочке, на клапанах карманов, на язычке разреза спинки, на накладке правой полочки.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

