

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: х/б ткань в клетку в голубых тонах - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 60 см клеевой прокладки шир. 90 см, 11 перламутровых пуговиц в тон диаметром 12 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

рукав - 2 детали

кокетка - 2 детали со сгибом

стойка - 2 детали со сгибом

воротник - 2 детали со сгибом

обтачка разреза рукава - 2 детали

клапан кармашка - 4 детали

кармашек - 2 детали

манжета - прямоугольник 25 (26-27-28) x 7 см - 4 детали

Клеевая прокладка приутюживается на воротник, стойку и манжеты.

Описание работы: укрепить двумя слоями клеевой прокладки наружные детали манжет, внутреннюю деталь стойки и наружную деталь воротника (термоклеющиеся прокладки)



Приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить внутрь подгиб верха кармашка, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка и притачать на полочку по разметке двойной строчкой.

Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружным срезам; вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Наложить клапан, развернутый вверх, на полочку по разметке, притачать и подрезать припуски до 5 мм; заутюжить клапан вниз и проложить двойную фиксирующую строчку.

Заутюжить цельнокроеный подборт полочки два раза на изнаночную сторону изделия по разметке и притачать двойной строчкой; проложить двойную декоративную строчку по краю борта.

Заложить защипы на спинке по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.

Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхний срез спинки, совмещая контрольные метки, и стачать все слои ткани; вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Аналогично притачать детали кокетки к полочкам.

Стачать боковые швы до меток разрезов "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски на спинку, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие двойной декоративной строчкой.

Выполнить "разрез рукава" - приколоть обтачку разреза лицевой стороной на изнаночную сторону рукава по разметке и притачать по краю. Прорезать ткань по линии разреза и обработать открытый срез машинным швом вподгибку. Выполнить надсечки припусков у основания разреза и отвернуть на лицевую сторону изделия половину ширины обтачки. Подогнуть открытые срезы обтачки и пристрочить по краю на рукав.

Стачать рукавный шов "бельевым швом".

Втачать рукав в пройму "бельевым швом", совмещая контрольные метки.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю, прокладывая по краю воротника и стойки двойную декоративную строчку.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.

Выполнить "манжету" - сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, прокладывая двойную декоративную строчку по всему периметру манжеты.

Обработать низ сорочки и края боковых разрезов машинным швом вподгибку.

Заложить боковые разрезы и проложить по верху фиксирующую строчку.

Выметать петли на левой полочке, стойке, манжетах и клапанах по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

