

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: бледно-серый муслин в мелкую голубую клетку - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 40 см клеевой прокладки шир. 140 см; 9 пуговиц в тон диаметром 13 мм; 5 пуговиц в тон диаметром 9 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

спинка - 1 деталь со сгибом

левая полочка - 1 деталь

кокетка - 1 деталь

рукав - 2 детали

воротник - 2 детали

стойка - 2 детали

карман - 1 деталь

обтачка разреза рукава - 2 детали

манжета - 4 детали

правая полочка - 1 деталь

Клеевая прокладка приутюживается на воротник, стойку и манжеты.

#### Описание работы:



Укрепить клеевой прокладкой по одной детали воротника, стойки и манжет (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заложить зашип на спинке и сметать.

Выполнить вышивку на кармане по вашему усмотрению.

Отогнуть верхнюю часть кармана по пунктирной линии на лицевую сторону, стачать по краям, вывернуть, подогнуть срез и пристрочить.

Заутюжить внутрь оставшиеся срезы кармана и настроить на левую полочку по разметке.

Заутюжить внутрь подборт правой полочки, подогнуть срез и пристрочить по краю.

Заутюжить внутрь подборт левой полочки, заложить с лицевой стороны складочку планки застежки по разметке (заводя срез подборта внутрь складочки) и стачать складочку в 5 мм; заутюжить складочку вбок и проложить строчку в 5 мм по краю борта.

Сложить обе детали кокетки лицевой стороной внутрь, вложить между ними спинку, совмещая по срезам, и стачать; вывернуть и проложить строчку по краю кокетки.

Наложить внутреннюю деталь кокетки лицевой стороной на изнаночную сторону полочки по плечевому срезу и стачать; заутюжить внутрь плечевой срез верхней детали кокетки, наложить на предыдущий шов и пристрочить по краю.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать

По краю, продолжая декоративную строчку по верхнему шву стойки.

Вшить рукав в пройму "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски на одну сторону, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие одинарной или двойной строчкой.

Выполнить "разрез рукава" - приколоть обтачку разреза лицевой стороной на изнаночную сторону рукава по разметке и притачать по краю. Прорезать ткань по линии разреза и обработать открытый срез машинным швом вподгибку. Выполнить надсечки припусков у основания разреза и отвернуть на лицевую сторону изделия половину ширины обтачки. Подогнуть открытые срезы обтачки и пристрочить по краю на рукав.

Заложить защипы низа рукава и сметать.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски на спинку, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие одинарной или двойной строчкой.

Выполнить "манжету" - сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва. Проложить строчку в 5 мм по краю манжеты и вторую строчку в 1 см от линии пришива манжеты.

Обработать низ машинным подгибом.

Выметать петли на левой полочке и стойке, воротнике и манжетах по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

