

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: белый поплин в рельефную полоску - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 55 см (р. 50/52) клеевой прокладки в тон шир. 90 см,

7 перламутровых пуговиц в тон диаметром 10 мм, 2 перламутровые пуговицы в тон диаметром 7 мм, 2 пуговицы-запонки в тон диаметром 10 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 1 деталь со сгибом

полочка - 2 детали

рукав - 2 детали

кокетка - 2 детали

воротник - 2 детали

обтачка разреза рукава - 2 детали

манжета - 4 детали

Клеевая прокладка приутюживается на воротник и манжеты.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой одну (верхнюю) деталь воротника (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом); аналогично укрепить двумя слоями прокладки наружные детали манжет.

Заутюжить припуск застежки борта два раза на изнаночную сторону детали по пунктирной и сплошной линиям, сметать по сгибу.

Заложить защипы на спинке по разметке, заутюжить и сметать по срезам.

Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку, совмещая по срезам, и стачать; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Аналогично притачать детали кокетки к полочкам, совмещая контрольные метки.

Выполнить "разрез рукава" - приколоть обтачку разреза лицевой стороной на изнаночную сторону рукава по разметке и притачать по краю. Прорезать ткань по линии разреза и обработать открытый срез машинным швом вподгибку. Выполнить надсечки припусков у основания разреза и отвернуть на лицевую сторону изделия половину ширины обтачки. Подогнуть открытые срезы обтачки и пристрочить по краю на рукав.

Втачать рукав в пройму "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски на пройму, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие одинарной декоративной строчкой.

Стачать в один прием боковой и рукавной швы "бельевым швом", заутюжить припуски вперед и проложить двойную декоративную строчку.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружным срезам; вывернуть и проутюжить.

Притачать неукрепленную (нижнюю) деталь воротника к вырезу горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с плечевыми швами; заутюжить внутрь нижний срез укрепленной (верхней) детали воротника и притачать к вырезу горловины сорочки по краю и на расстоянии 7 мм от края.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить и сметать по срезам.

Притачать манжеты к низу рукава аналогично воротнику.

Обработать низ сорочки машинным швом вподгибку.

Выметать петли на левой полочке и на манжетах по разметке.

Пришить пуговицы на правую полочку.

Сложить манжеты вдвое по разметке и вдеть пуговицы-запонки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

