

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: костюмная шерстяная ткань - для определения длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; подкладочная ткань в тон, 40 см бортовки шир. 90 см,

1. 35 м клеевой прокладки шир. 140 см; 80 см синтепоновой прокладки шир. 8 см;

11 пуговиц в тон диаметром 18 мм; подплечники.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из шерсти:

спинка пиджака - 2 детали

полочка пиджака - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

верхний воротник - 1 деталь

листочка кармашка - 1 деталь

клапан кармана - 2 детали

подборт пиджака - 2 детали



нижний воротник - 2 детали

обтачка кармана пиджака - прямоугольник 15.5 x 3 см - 4 детали

мешковина кармана пиджака - прямоугольник 18 x 21 см - 2 детали

мешковина кармашка пиджака -1 деталь

Для выкройки подкладки пиджака использовать

спинку, прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания;

полочку, вычерчивая вдоль линии подборта;

обе части рукава, клапан кармана, мешковины кармана и кармашка - без изменений;

Укоротить низ подкладки пиджака и рукава на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на:

Полочку, подборт, верхний и нижний воротники, клапан кармана, листочку

Кармашка, обтачку кармана и припуски подгиба низа.

Из бортовки выкраивать верхнюю часть полочки (от линии лацкана до разметки).

Примечание: если вы шьете пиджак из ткани в клетку, то накалывайте детали

На ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой полочку, подборта, верхний и нижний воротники, клапаны карманов, листочки кармашков, обтачки карманов и припуски подгиба низа (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На груди левой полочки выполнить "прорезной карман с листочкой" - сложить листочку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наложить мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны закрепить листочку на основном изделии потайным швом и прокладывая строчку в 5 мм по краям.

Стачать вытачки полочки и заутюжить к середине.

Обтачать клапан кармана подкладкой, вывернуть и проутюжить.

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку, вкладывая клапан, развернутый вверх, между верхней обтачкой и мешковиной кармана из основной ткани и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные

Срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

Стачать спинку по среднему шву и стачать рельефы спинки.

Стачать плечевые швы.

Выстегать бортовку потайными стежками по разметке и подшить к припускам плечевого шва.

Стачать нижний воротник по средней линии и разутюжить припуски.

Втачать нижний воротник в вырез горловины пиджака, верхний воротник стачать с подбортами; припуски разутюжить.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам, и обтачать воротник и борта; вывернуть, проутюжить и сметать нижние срезы воротников.

Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, предварительно сутюжив на указанном участке.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Разрезать пополам синтепон и подшить вручную по окату рукава.

Заутюжить внутрь припуск подгиба и подшить потайным швом.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку", - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на лацкане и на полочках по разметке.

Пришить пуговицы по разметке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

