

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные костюмные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

Вам необходимо: костюмная шерстяная ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 20 см нетканого материала шир. 90 см, подкладочная ткань в тон, 40 см бортовки шир. 90 см, 1. 30 м клеевой прокладки шир. 140 см, 80 см синтепоновой прокладки шир. 8 см, 3 пуговицы в тон диаметром 20 мм, 9 пуговиц в тон диаметром 15 мм, подплечники.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

спинка - 2 детали

полочка - 2 детали

бочок - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

локтевая часть рукава - 2 детали

клапан кармана - 2 детали

клапан правого кармашка - 1 деталь

клапан левого кармашка - 1 деталь



мешковина кармана - 2 детали

мешковина правого кармашка - 1 деталь

верхний воротник - 1 деталь со сгибом

стойка - 1 деталь со сгибом

подборт - 2 детали

мешковина левого кармашка - 1 деталь

обтачка кармана - прямоугольник 18 x 3 см - 4 детали

обтачка правого кармашка - прямоугольник 13 x 3 см - 2 детали

обтачка левого кармашка - прямоугольник 13 x 3 см - 2 детали

Нетканый материал:

нижний воротник - 1 деталь со сгибом

Для выкройки подкладки использовать

спинку, прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания;

полочку - без участка подборта;

обе части рукава - без припусков на разрез;

бочок, клапаны кармана и кармашков, мешковины кармана и кармашков - без изменений;

Укоротить низ подкладки пиджака и рукава на 2 см.

Примечание: если вы шьете пиджак из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

Бортовкой выстегивается верхний участок полочки от разметки лацкана до пунктирной линии.

Клеевая прокладка приутюживается на верхний воротник, стойку, полочки, подборта, клапаны карманов, обтачки карманов и подгибы низа пиджака и рукава, клапаны правого и левого кармашков и припуск шлицы левой части спинки.

Описание работы:

Примечание: по мере стачивания деталей все припуски разутюживать открытыми.

Укрепить клеевой прокладкой верхний воротник, стойку, полочки, подборта, клапаны карманов и кармашков из основной ткани, обтачки карманов, припуск шлицы левой части спинки и подгибы низа пиджака и рукавов (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Прорезать на полочке вход в карман, стачать вытачку, прорезать по сгибу и разутюжить открытой; сметать срезы входа в карман.

Сложить клапан левого кармашка из основной ткани с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть и проутюжить; аналогично стачать клапан правого кармашка и клапаны карманов.

На левой полочке выполнить "прорезной кармашек в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармашка из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармашка из основной ткани наложить на верхнюю обтачку, вкладывая клапан, развернутый вверх, между верхней обтачкой и мешковиной кармана из основной ткани, и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголко к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

Стачать рельеф полочки.

На правой полочке выполнить "прорезной кармашек в рамку с двумя обтачками", вкладывая клапан аналогично левому кармашку.

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" аналогично кармашкам.

С изнаночной стороны полочки выстегать бортовку по разметке.

Стачать средний шов спинки до метки шлицы и верхние срезы припусков шлицы.

Стачать плечевые швы, предварительно сутюжив на указанном участке.

Стачать боковые швы.

Отрезать с правой стороны верхнего и нижнего воротников обозначенный участок, оставляя припуск в 1 см.

Притачать стойку к верхнему воротнику, совмещая контрольные метки, и разутюжить припуски

открытыми.

С помощью сильно нагретого парового утюга придать нижнему воротнику форму верхнего воротника, объединенного со стойкой.

Стачать верхний воротник с подбортами.

Наложить подборта, объединенные с верхним воротником, на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по выступу лацканов и бортам; вывернуть и проутюжить.

Выполнить "двухшовный рукав с разрезом" - стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза, предварительно сутюжив верхнюю часть рукава сзади; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону. Отогнуть припуски разреза и подгиб низа на лицевую сторону изделия, стачать уголок по диагонали, отрезать излишки ткани на расстоянии 1 см от шва и разутюжить припуски. Заутюжить подгиб и припуски внутрь, подшить крестообразным швом и заложить разрез.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Разрезать пополам синтепоновую прокладку и пришить с изнаночной стороны по окатам рукавов.

Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия и притачать по линии подгиба низа; отогнуть подгиб низа правой части спинки на лицевую сторону изделия и притачать по краю припуска шлицы; вывернуть и проутюжить.

Заложить и проутюжить шлицу.

Заутюжить внутрь подгиб низа пиджака и подшить потайными стежками; аналогично подшить низ рукавов.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку", - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по

Подбортам и вырезу горловины. Заутюжить внутрь открытые срезы верхнего воротника.

Сложить верхний и нижний воротники изнаночными сторонами внутрь, пришить нижний воротник к верхнему воротнику и вырезу горловины спинки ручным зигзагом. Заложить по низу складку напуска

и притачать подкладку к срезу подгиба низа, притачивая подкладку по сгибу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на левой полочке и с левой стороны воротника по разметке; пришить пуговицы.

Выметать петли на рукаве по разметке (не прорезая) и закрепить разрез рукава пуговицами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

